



Předělání stroje na mulčování

Nebezpečí poranění z ostrých nožů

- Vypněte motor.
- Vyndejte klíček ze zapalování.
- Počkejte, než se všechny pohyblivé části zastaví.
- Odpojte kabel zapalovací svíčky od motoru, abyste předešli jeho nechtěnému nastartování.
- Nasad'te si ochranné rukavice.

Mulčovací ostří jsou nainstalované na spodní straně plošiny (viz schéma)

- Připojte mulčovací klín na spodní stranu plošiny podle schématu.
- Zasuňte zešíkmenou desku (1) mulčovacího klínu (celý klín) mezi plastický výpustní kanálek (2) a plošinu (3).
- Zatlačte přídržný plátek přes okraj plošiny dokud se nezacvakne do svojí pozice a zkontrolujte jestli správně dosedl.

Poznámka: pro "tradiční kosení" (chycení a vypuštění) se odstraní **pouze** mulčovací klín.